

A+

GERÇEK
PIK DÖKÜMDEN
ÜRETİLMİŞTİR.

Su ile temas
ettirmeyiniz.



1100
WATT

2
YILLI
GARANTİ

CE

Döküm Pleyt Izgara & Ütü Tost

KULLANIM KILAVUZU

FERIS Grill

Turkey

Discover
the potential



Ürün Garanti Kaydınızı
Barkodu Okutarak Yapabilirsiniz.

SUNU

De erli Mü terimiz,

FER S ailemizin yeni üyesi Grill Döküm Pleyt Izgara & Ütü Tostu tercih etti iniz ve firmamıza olan güveniniz için te ekkür ederiz. Ürünümüzü kullandıkça ne kadar do ru bir seçim yapti ınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödedi inizden fazlasını verebilmektir.

Cihazlarımız sizinle birlikte yurt içi ve yurt dı ındaki birçok ehirde kullanılmaktadır. Cihazımız standartlara uygun olarak üretilmi tir. Cihazdan beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanma kılavuzunu kesinlikle okumanızı, kullanıcınıza okutmanızı önemle hatırlatırız.

yi günlerde kullanınız.

UYARILAR

Elinizdeki kılavuzu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sa layınız. Kılavuzu okumadan makineyi çalı tırdı ınızda cihaz garanti kapsamı dı ında kalacaktır. Satın aldı ınız ürünümüzün kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren kılavuz dikkatle okunmalıdır. Cihazın ba lantısının yapılaca ı elektrik tesisatının yasal mevzuatlara uygun ekilde olması gerekmektedir. Tesisatınızdan meydana gelen, arızalar sizin sorumlulu unuz altındadır. Ürününüzün garantisini sitemizden veya kullanma kitapçı ının ön yüzündeki Qr kodu okutarak ürün garantisini onaylatınız. Tereddüt etti iniz ve anlayamadı ınız hususlar için Feris Tüketici Danı ma Hattını arayınız.

Ç NDEK LER:

1. EMN YET KURALLARI	03
2. C HAZIN TANITIMI	06
3. TEKN K ÖZELL KLER	07
4. KULLANIM	08
4.1 LK KULLANIM Ç N;	08
4.2 IZGARA ve TOST YAPIM A AMASI KULLANIM	08
4.3 TEMZLEME	09
4.4 TA İMA VE YER DE İT RME	10
4.5. C HAZIN MONTAJI	10
4.6 VER ML KULLANIM (ENERJ N N VER ML KULLANIM)	11
5. BAKIM	12
6. C HAZIN ÖMRÜ	12
6.1. MEYDANA GELEB LECEK ARIZALAR	12
VE ARIZA TESP T	
7. P İT RME SÜRELER	13
8. TA İMA VE NAKL YE	13
9. ATIK YÖNET M	14
GARANT İRTLARI	17

1. EMNİYET KURALLARI

- Feris Grill'i kullanırken, a a ıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.
- Cihazınızın kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihaz ve kablosunu 8 ya ından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayınız.
- Cihaz, 8ya ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve kararlaştırılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 ya ından büyük ve gözetim altında olmadıkça, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz çalışırken duruma göre erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, bu tehlikeli duruma engel olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi yada aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz topraklama bağlantısı olan bir prizde kullanılmalıdır.
- Cihaz mutfak dolabı, raf altı beyaz perde gibi tutulabilecek malzeme ve maddelerinin yakınında çalıştırılmamalıdır.
- Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.

- Y Cihazınızı kullanmadan önce güç ve voltajının ebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Y Cihazınız yalnız yiyecek piirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Hiçbir şekilde makineyi başka amaçlar için kullanmayınız, modifiye etmeyiniz veya kurcalamayınız.
- Y Sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanın.
- Y Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- Y Asla çocukların veya ailelilerin cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Y Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle oynamalarına izin vermeyiniz.
- Y Cihazınız çalışırken fiili kablosunun cihazın sıcak yerlerine temas etmesine müsaade etmeyiniz.
- Y Cihazınızı KES N L KLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız cihazınızın içine su veya su buharı girmesini engelleyiniz.
- Y Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Y Her kullanımdan önce döküm plakayı yalmanızı tavsiye ederiz.
- Y Cihazınız çalışırken ısıtıcı döküm plakalara çıplak elle dokunmayınız. Aksitakdirde yaralanabilirsiniz.
- Y Cihaz çalışırken ısıtıcı döküm plakayı, asla yalnız bırakmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- Y Cihazı ve ısıtıcı döküm plakayı temizlerken mutlaka fiili prizden çekiniz.

- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza durumunda cihazınızı kesinlikle çalı tırmayınız ve en kısa sürede firmamız teknik servisi ile irtibata geçiniz.
- Tamir ve yedek parça için; firmamız ile irtibata geçiniz.
- Fi i prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkı tırmayınız, a ırı bükmeiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo yada fi üzerinde her hangi bir hasar var ise; cihazınızı çalı tırmayınız.
- Hasarlı kablo ve fi i de i tirmek için elektrikli ürün tamir ve bakım servisine ba vurunuz.
- Cihazınızın döküm plakasında herhangi bir kırılma ve kopma halinde makinenizi çalı tırmayınız.
- Cihazınızı kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.
- Isıtıcı döküm plaka üzerinde kimyasal vb. temizlik araçları kullanmayınız. Aksi takdirde döküm plakalar zarar görebilir ve bu özelli ini yitirebilir.
- Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen so umasını bekleyiniz. Tamamen so uduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar temizleyip kaldırınız.

2. C HAZIN TANITIMI



1. Döküm Pi irici Plaka
2. Isıya Dayanıklı Taban
3. Termostat Isı Ayar Dü mesi
4. Termostat I l l
5. Fi li Kablo
6. Ya Damlama Haznesi
7. Ütü Tost
8. Nihale
9. Kaydırmaz Bez

TR

EN

AR

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kullanım ömrü 10 yıldır. /Garanti Süresi: 2 yıldır.

Model No	: FG1100
Voltaj Aralığı	: 220 - 230 VAC
Frekans	: 50-60 Hz
Güç	: 1100W
Amper	: 5 A - 1.1 kW
Boyutlar	: 370 x 340 x 120 mm
Net Ağırlık	: ±7,500 kg
Plaka	: Döküm
Menşei	: Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA:

FERİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MALAT SANAYİ VE
TİCARET LTD. T.

Loras Mh. mamı Azam Cd. No: 157 Meram /KONYA

Tel: 0332 4000065 • Fax: 0332 4000059

www.feris.co • info@feris.co



DİKKAT



TOPRAKLAMA



ELEKTRİK
TEKLİKES



SICAK
YÜZEY



ELDEN
KULLAN



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz. WEEE Yönetmeliğine uygundur.

4. KULLANIM

4.1 LK KULLANIM Ç Nİ;

- Y Cihazı kolisinden çıkartıp ta ima esnasında hasar alıp almadı ını kontrol ediniz.
- Y Hasar var ise ürünü çalı tırmayınız.
- Y Cihazı fi e takıp, termostat 300° dereceye alıp cihazı 30 dakika çalı tırınız. Bu i lem bittikten sonra kullanmak istedi iniz ya ile döküm plakayı ya ladıktan sonra pi irme i lemine ba layabilirsiniz. (LK YAKMA Ç N YAPILACAK B R DEFA)
- Y İlk kullanımda cihazın içinden ve döküm plakalardan duman çıkabilir. Bu duman normal bir durumdur mutfa ınızı havalandırınız.

4.2. IZGARA ve TOST YAPIMI A AMASI KULLANIMİ;

- Y Cihaz tamamen düz bir zemin üzerinde çalı tırılmalıdır.
- Y Cihazın termostatını tost için 200°-250°, ızgara için 250°-300° ye ayarlayınız. Isınması 5-10dakikayı bulur.
- Y Cihaz pi irme sıcaklı ına gelince termostatı ı ı öner.
- Y Izgarası yapılacak ürünü döküm plaka üzerine yerle tirip pi irmeye ba layabilirsiniz.
- Y Tost ekme i döküm plaka ve ütü aparatı ile preslenerek yapılır.
- Y Bu sırada tostunuzu hazırlayınız ve makine hazır olduktan sonra döküm plakaya tostı yerle tiriniz. Ütü aparatı ile üzerine bastırarak tostunuzu yapabilirsiniz.
- Y Izgara ve tost pi irme süreleri için sayfa 13e bakabilirsiniz.

- Izgara ve tostunuzu, cihazınızdan alırken ısıya dayanıklı eldiven veya ahap maşık kullanınız.
- Isı az gelirse termostat ayarı üst konumlara getirilebilir.
- Piirme bittikten sonra tasarruf için ısı konumu 150° dereceye getirebilirsiniz.
- Cihazın kullanımı sona erdiğinde cihazın ısı termostatı kapalı konuma getirilmelidir.
- Elektrik ile bağlantısı kesilmelidir.
- Piirme yüzeyi kullanımı bittikten sonra iyice temizlenmelidir. Aksi takdirde kirli katmanlar oluşup performans ve hijyen konusunda sıkıntılara ayabilirsiniz.
- Kullanmadığınız sürelerde elektrik bağlantısını kesiniz.
- Yağ ve gıda artıklarının olduğu ya da lekeli temizlenmelidir.

4.3 TEMİZLEME:

- Temizleme öncesi mutlaka elektrik ile bağlantısını kesiniz.
- Her kullanımdan sonra mutlaka piirme yüzeyleri iyice temizlenmelidir.
- Temizlik esnasında tuz ruhu, cıf ve benzeri KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELER kullanmayınız
- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip kurulayabilirsiniz.
- KESİNLİKLE sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

- Pi irme yüzeyi temizlendikten sonra sürekli kullanı ınız ya ile ya layabilirsiniz. Döküm plakaya su dökmeyiniz.
- Ana gövdeyi akan suyun altında yıkamayınız.
- Cihazın ya danlı ı temizlenmelidir.
- Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa iyice temizlenip paketlenmelidir

4.4. TA İMA VE YER DE İTİRME

- Ta ıma i leminden önce elektrik ba lantısı kesilmelidir.
- Cihaz insan gücüyle elde ta ınabilir.
- Ürünü ta ırken bir yere çarpmayınız ve dü ürmeyiniz.

4.5. C HAZIN MONTAJI

- Cihaz tamamen düz bir zemin üzerinde alı tırılmalıdır.
- Cihazın elektrik ba lantısı ehliyetli bir elektrikçi tarafından kontrol edilmeli, yerden max. 170 cm yükseklikteki sigortaya ba lanmalıdır.
- Elektrik ba lantısı, kaçak akım tehlikesine kar ı besleme sigortasına 30 mA'lik kaçak akım sigortası konularak yapılmalıdır.
- Cihazın elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama barına ba lanarak topraklanması sa lanmalıdır.

4.6 VER ML KULLANIM (ENERJ N N VER ML KULLANIMI)

- Cihazınızı kullanmadı ınız srelerde kapatınız.
- Cihazın temizli ini yapmayı unutmayınız.
- Cihazın kullanım ekline kesinlikle uyunuz.
- Cihazın ortam alı ma sıcaklı ı 24° derecede en uygun verimi sa lar.
- alı ma sıcaklı ı aralı ı -5ve +40derecedir.

Enerji Tasarrufu le lgili Bilgiler:

- Cihazının fazla enerji tetmemesini sa lamak iin;
- Cihazınızı kullanmadan nce cihazın g ve voltajının ebekenize uygun olup olmadı ını kontrol ediniz.
- Cihazınız oda sıcaklı ında kullanılmalıdır. Aık alanlarda cihazınızı kullanmanız, a ırı enerji tetilmesine sebep olur.
- Cihazın sıcaklık ayarları pi irece iniz yiyece e uygun yapılmalıdır.
- Isı kaybına neden olmaması iin, ızgaranın st kısmının gere inden fazla aık tutulmaması tavsiye edilir.
- Fi in prize sıkı ekilde oturtulması gerekmektedir.
- Cihazın kullanımı bittikten sonra fi inin prizden ekilmesi gerekmektedir.

5. BAKIM

- Cihaza yapılacak herhangi bir bakımdan önce elektrik ile bağlantısı kesilmelidir.
- Ana parçalar orijinali ile değiştirilmelidir.
- Periyodik bakım kullanıcı tarafından yapılabilir.
- Cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak 8-10 ayda bir bakım yapılmasını öneririz.
- Garanti süresi içinde olsa da, cihazın yetkili servis elemanlarımız tarafından bakımı ücrete tabiidir.
- Periyodik bakım sırasında cihazın elektrik ile bağlantısını kesiniz.

6. C HAZIN ÖMRÜ

Tavsiye edilen kullanım koşullarında kullanılması durumunda cihazın ömrü 10 yıldır.

6.1. MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR VE ARIZA TESPİTİ

- Cihaz prizine bağlı fakat ürün çalışmıyor;
- Ana elektrik alterini kontrol ediniz.
- Cihazın kablosunun durumunu kontrol ediniz.
- Termostatı kontrol ediniz.
- Sorun devam ediyorsa FİRMAMIZ ile irtibata geçiniz. Kesinlikle müdahalede bulunmayınız.

7. P RME SÜRELER

MALZEME	ISI DERECELER	SÜRE
Tost - Sandviç	200° - 250°	10-12 Dakika
Et - Pirzola	250° - 300°	20-25 Dakika
i - Köfte	250° - 300°	15-20 Dakika
Tavuk	250° - 300°	15-20 Dakika
Balık	250° - 300°	10-15 Dakika
Sebze	200° - 250°	15-20 Dakika

8. TA İMA VE NAKL YE

1) Orijinal kutusunda cihazınızı ta ımanızı tavsiye ediyoruz. Orijinal kutusu yok ise, cihazınızı koruyacak yumu ak bir bezle sararak ta ıyınız. Yüzeyle gelebilecek darbelere kar ı önlem alınız. Yanlı ambalajlama esnasında metal, plastik ve elektrik aksamı zarar görebilir.

2) Cihazın üstüne kendi a ırlı ının üzerinde yük koymayınız.

3) Ta ıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.

NOT: Cihazınızın kullanma kılavuzu, kutu ve varsa strafor cihazınızın parçalarıdır, atmayınız.

NOT: Ürünün mü teriye tesliminden sonra yükleme, bo altma ve ta ıma sırasında olu an arızalar ve hasarlar garanti kapsamına dahil de ildir.

9. ATIK YÖNETİM

Sorumlu bir satıcı olarak çevreye duyarlıyız. Çevre korunmasına siz de katkıda bulunabilirsiniz. Bu nedenle cihazı, paketlenme malzemelerinin ve varsa aksesuarlarının do ru atılmasına dikkat etmenizi te vik ediyoruz. Bu, do al kaynakların korunmasına yardım eder ve cihazın; sa lı ı ve çevreyi koruyacak biçimde geri dönü türülmesini sa lar. Cihazı ve paketini yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak atmalısınız. Cihazı ve aksesuarların kullanım ömürleri sonuna geldi inde ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Atık ve geri dönü üm için yerel yetkililere ba vurun

D K KAT:

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya dü ürülme sonucunda olu acak hasarlarda, garanti harici i lem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyelik vb. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti ba langıcı FER S yetkili satı bayimiz tarafından yapılmaktadır. Cihazı ilk kullanıma ba layaca ınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın yetkili satı bayimize garanti belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satı tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldı ınız ki i) tastik ettiriniz. (Unvan ka esi ve satı tarihi). Bu cihazın, a a ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
- Dükkanlarda, bürolarda ve di er çalı ma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri,
- Mü teriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve di er mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

MAKSİM SERVİS GARANTİSİ

Değerli Müteriğimiz,

Türkiye'de satılan ürünlerimizin tamamı "Maksimum Servis Garantisi" kapsamı içindedir.

Tek yapmanız gereken 0332 400 00 65 numaralı Müteri Destek Merkezimizdeki yetkililerimize ulaşarak ve servis kaydınızı açtırmaktır.

Destek Merkezimiz ürünle ilgili problemi çözerek tekrardan analı malı kargomuz ile istediğiniz adrese geri gönderecektir.

Herhangi bir ücret ödmeden bu hizmetten yararlanabilmeniz için lütfen faturanızı alıp saklayınız.

Ürününüzün garantisini sitemizden veya kullanma kitapçığının ön yüzündeki QR kodu okutarak ürün garantisini mutlaka onaylatınız.

TÜKETİCİ
DANIŞMANLIĞI
HATTI



0332

400 00 65

GARANTİ ARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşme medeni dönüş,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin anlaşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 i gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ili kin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri mi tarihinde, garanti süresi dı ında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren ba lar. Malın arızasının 10 i günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı ındadır.

8) Tüketici, garantiden do an haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyu mazlıklarda yerle im yerinin bulundu u veya tüketici i leminin yapıldı ı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mähkemesine ba vurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü üne ba vurabilir.

10) Anla mazlık durumunda KONYA Mähkemeleri yetkilidir.

GARANT KAPSAMINA G RMEYEN HUSUSLAR:

1. Ürünlerimizin tuzlu su, çama ır suyu veya asitli maddelerle temizlenmesi.
2. Döküm plakanın su ve kimyasallarla temizlenmesi sonucu olu an paslanmalar.
3. Ürünlerin amaç dı ı kullanılması ve kullanıcı hatasından kaynaklanan bozulmalar.
4. Ürünlerin do rudan ate le temas ettirilmesi.
5. Ürünlerimize kullanıcı tarafından tamirat yaptırılması.
6. Ürün kullanım talimatına uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek arızalar.

FER S TOST MAK NES

AD/SOYAD:

ADRES NZ:

TELEFON

E-MAL

MZA:

Önemli Not! Ürününüz, satıcı tarafından ka e - imza, satı tarihi yazılan garanti belgesi ve satı faturası ile garanti kapsamındadır.

Bandrol ve Seri No:

ÆEE Yönetmeli ine uygundur.

GARANT BELGES

ÜRETÇİ FİRMA

: FERİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
MALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. T.

ADRES

: Loras Mh. İmam Azam Cd. No: 157 Meram / KONYA

TEL

: 0332 400 00 65

FAX

: 0332 400 00 59

E-POSTA

: info@feris.co

WEB

: www.feris.co



ÜRÜNÜN ÇİNSİ

: DÖKÜMPLEYT IZGARA & ÜTÜ TOST

MARKASI

: FERİS Grill

MODEL;

: FG1100

TESLİMAT TARİHİ ve YERİ :

GARANTİ SÜRESİ

: 2 YIL

AZAM TAMİR SÜRESİ

: 20 GÜNÜ

SERİ NO

:

SATICI FİRMA

:

ADRES

:

TEL - FAX

:

E-POSTA

:

FATURA TARİHİ VE NO

:

TESLİMAT TARİHİ VE YERİ

:

TARİHİ, MİZAN VE KALEMLER

:

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Ürün ile ilgili her türlü
sorun ve önerileriniz için;

0332
400 00 65

1100
WATT

2
YIL
GARANTİ

CE



Made in Turkey

FERİS
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Loras Mh. İmamı Azam Cd. No: 157
Meram / KONYA
www.feris.co • info@feris.co

